

DECALCO MURALE

Istruzioni per l'applicazione

1



Delimitare con del comune nastro di carta l'area dove si intende applicare il decalco murale

PRIMA FASE



FIRST STEP



Define the borders of the area where you want to apply the wall-transfer picture using some common masking tape

SECONDA FASE

Stendere con un pennello adeguato il collante sulla superficie da decorare seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate dal produttore



2

SECOND STEP

Spread the glue on the area you want to decorate using a suitable brush following the instructions (given from the supplier)

TERZA FASE



Applicare la pellicola del decalco murale poggiandola direttamente con la superficie stampata sull'area precedentemente trattata con il collante e rimuovere il nastro di carta perimetrale

3



THIRD STEP



Apply the printed side of the wall-transfer picture directly on the area you've just spread with glue and remove the masking tape around the boundary

QUARTA FASE

Far aderire completamente il decalco tamponandolo energicamente con l'ausilio di una spazzola a setole rigide oppure con una spugna asciutta



4

FORTH STEP

Make sure to stick the wall-transfer picture completely by patting it down energetically using either a semi-rigid brush or a dry sponge.

5



QUINTA FASE



Certi di aver fatto aderire totalmente la pellicola del decalco alla superficie, bagnare il supporto transfer tamponandolo con una spugna bagnata. Durante questa fase si potrà notare che il supporto transfer si distaccherà dall'immagine

FIFTH STEP



Once the wall-transfer picture has stuck completely to the wall, damp the back support of it using a wet sponge. During this stage you will notice that the back support will start to separate from the picture itself.

SESTA FASE

Rimuovere delicatamente il supporto transfer ponendo attenzione di non distaccare l'immagine dalla parete. In caso di difficoltà riprendere a tamponare con la spugna bagnata accertandosi che la superficie transfer sia adeguatamente bagnata.

SIXTH STEP

Carefully remove the back support, paying attention not to take off the picture from the wall. If you face any problem, keep patting the wall-transfer with the wet sponge, making sure the surface is wet enough



6

SETTIMA FASE



Rimosso il supporto transfer, tamponare ulteriormente con una spugna umida l'immagine, che a questo punto apparirà completamente nel suo splendore, assicurandosi che sia ben aderente alla parete. Lasciar asciugare completamente per almeno 48 ore.

SEVENTH STEP



Once you have removed the back support, use a damp sponge to pat the picture to be sure it will be adhered to the wall. It will start to appear in all its beauty. Let it dry for at least 48 hours.

7



OTTAVA FASE

Applicare il fissativo e/o protettivo seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore

EIGHT STEP

Apply on top of the picture a fixative and/or protective layer following the instructions given from the supplier.



8